【 グリップライン 】

取付説明書 — 歩行補助手すり —

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危 害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容 (指示) にしたがってください。

●この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

▲ 警告

●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害の おそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ◆守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生する おそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

/ 補足

説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

- 本製品は、住宅および集合住宅の玄関アプローチなどの屋外通路への設置を目的にしています。 建物の廊下やバルコニーの手すりとしては使用しないでください。
- 本製品は、歩行補助を目的にするもので、転落防止の機能はありません。高い階段の外側や崖など、転落し てケガをするおそれのある場所には設置しないでください。 ●転落してケガをするおそれのある場所では、グリップライン転落防止柵を併用して使用してください。
- ●おおぜいの人が集まるおそれのある場所には設置しないでください。

⚠注意

- ●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- グリップライン転落防止柵にフロントビームを取付けて使用する場合は、グリップライン転落防止柵取付説明書(C311) を参照してください。ただし、トップビームを取付けることはできません。
- ●ベース柱の施工では、市販のグリップアンカー専用ハンドホルダーM10用を別途準備してください。
- ベース柱の施工では、床面深さが 150mm 以上あることを前もって確認してください。 150mm 未満ではアンカーに必要な強度が保てません。
- 壁付け手すりビームを取付ける場合は、コンクリートの厚さが 80mm 以上あることを前もって確認してください。 80mm 未 満では、フィッシャープラグ用下孔が壁を貫通して、取付け強度低下の原因になります。
- ●施工終了後、取扱説明書を施主様にお渡しください。
- アンカー柱の施工では、アンカー柱基礎部の傾斜角度が 15°を越えるところに設置しないでください。15°を越えるとこ ろに設置するとアンカー柱の強度が保てません。
- アンカー柱の施工の基礎部の孔の深さ方向および周囲のかぶり厚は80mm 以上にしてください。かぶり厚が不足する と基礎部に亀裂や割れが発生し、柱が倒壊するおそれがあります。
- 壁付け手すりビームの施工で壁付ブラケット(木造用)及び通気工法部品を使用する場合は、必ず躯体の柱・間柱 などの構造材に取付けてください。構造材位置が分からない場合、取付けないでください。躯体が経年変化などで損 傷が著しい場合は、お施主さまと打合わせをし、必要に応じて補強してから取付けてください。
- 形材直付け部品は、形材の厚みが 2mm 未満の場合は取付けできません。形材の厚みが分らない場合は、取付けな いでください。

<施工上のご注意>

⚠注意

- ボルト・ネジ類は弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- ●柱埋込時には、水抜き孔をふさがないように注意して施工してください。ふさいでしまうと、腐食や溜まった水の凍結で、柱が破損するおそれがあります。
- ●柱の固定は、全ての部材、部品を取付後に行ってください。
- 柱を施工される際は、手すりビームの直線、ブラケットのねじれに注意して施工してください。 無理な力がかかると破損するおそれがあります。
- ●手すりビーム、柱の切断・孔あけ加工を行う場合は、金属用の工具を使用してください。
- 埋込柱 T-8 ロングの切断を行う場合は、スチール用の切断機を使用してください。
- アンカー柱の施工での接着剤は必ず当社指定のアンカー柱固定接着剤 B を使用してください。当社指定外のものを使用すると強度が保持できません。
- アンカー柱固定接着剤 B 使用の際は、耐油性の厚手の手袋を装着し、ボトルに添付した、使用方法・注意事項にしたがって使用してください。

/ 補足

- 取付説明書の内容はトップビーム1段、フロントビーム1段で説明しています。 トップビーム2段、フロントビーム2段は、その組み合わせで取付けてください。
- ●取付説明書の内容はφ38手すりビームを中心に説明しています。だ円手すりビームの場合も同様に取付けてください。
- 切断して余った溝ふざぎ材、手すりビームの樹脂材は、非塩ビ系素材です。 各地方自治体が定める処理方法で廃棄してください。

<基礎工事について>

⚠ 注意

- コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など)は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。 必要な場合は、非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- ●製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに拭き取ってください。
- 埋込柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり、水が溜らないようにしてください。

■梱包明細表

① φ38手すりビームセット

		員数						
名称	略図	中間用	端部用	単体用	中間ロング用	中間 超ロング用		
φ38手すりビーム		1	1	1	1	1		
溝ふさぎ材 中間・中間ロング用		1	_	_	2	_		
溝ふさぎ材 端部・単体用		_	1	1	_	3		

②だ円手すりビームセット

,,_,								
		員数						
名称	略図	中間用	端部用	単体用	中間 ロング用	中間 超ロング用		
だ円手すりビーム		1	1	1	1	1		
溝ふさぎ材 中間・中間ロング用		1	_	_	2	_		
溝ふさぎ材 端部・単体用		_	1	1	_	3		

3柱セット

名称	略図	員数
トップ埋込柱T-8	<u> </u>	1
トップ埋込柱T-8ロング	6.	1
フロント埋込柱T-8	•	1
フロント埋込柱T-8ロング		1
トップベース柱T-8	• •	1
トップベース柱T-8ロング		1
フロントベース柱T-8	<u> </u>	1
フロントベース柱T-8ロング	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1
トップアンカー柱T-8	G.	1
トップアンカー柱T-8ロング	<u> </u>	1
フロントアンカー柱T-8	<u> </u>	1
フロントアンカー柱T-8ロング		1



4トップブラケットセット

		員数				
名称	略図	トップス トレート ブラケット	トップ 自在傾斜 ブラケット	トップ自在 コーナー ブラケット		
トップストレートブラケット		1	_	_		
トップ自在傾斜ブラケット		_	1	_		
トップ自在コーナーブラケット		_	_	1		
4-① M4×16丸サラ小ネジ	XD	4	4	4		
4-② φ4×35ナベテックスネジ	©	1	_	_		
4-③ M4×20丸サラタッピン ネジ 3種	(3)	_	_	1		

<u>5フロントブラケットセット</u>

		員数					
名称	略図	フロント ストレート ブラケット	フロント 自在傾斜 ブラケット	フロント 住在コーナー フラケット 入隅用	フロント 自在コーナー フラケット 出隅用		
フロントストレート ブラケット		1	-	_	_		
フロント自在傾斜 ブラケット		_	1	_			
フロント自在コーナー ブラケット入隅用		_	_	1	_		
フロント自在コーナー ブラケット出隅用		_	_	_	1		
バンド		1	1	1	1		
5-① M5X12ナベ小ネジ	®	4	4	4	4		
5-② M5バネ座金	9	4	4	4	4		
5-③ M5平座金	0	4	4	4	4		
5 - 4 M4X8サラタッピンネジ3種 D=6	_	2	2	2	2		
5-5M4X20丸サラタッピンネジ3種	(A)	_	_	1	1		
5-6ø4X35ナベテックスネジ	<u> </u>	1	_	_	_		

6壁付けブラケットセット

<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>		員数					
名称	略図	壁付け ストレート ブラケット	壁付け ストレート ブラケット木造用	壁付け傾斜 ブラケット	壁付け傾斜ブラケット木造用	壁付け幅調整 ストレート ブラケット	壁付け幅調整 傾斜 ブラケット
壁付けストレートブラケット		1	1	_	_	_	_
壁付け傾斜ブラケット		_	_	1	1	_	_
壁付け幅調整ストレートブラケット		_	_	_	_	1	_
壁付け幅調整傾斜ブラケット		_	_	_	_	_	1
壁付け幅調整アタッチメント		_	_	_	_	1	1

C310_200504C

■梱包明細表(つづき)

6壁付けブラケットセット つづき

回主的 グラグ グー・ピット・ラブと				員	 米ケ		
名称	略図	壁付け ストレート ブラケット	壁付け ストレート ブラケット 木造用			壁付け幅調整 ストレート ブラケット	壁付け幅調整 傾斜 ブラケット
⑥-① フィッシャープラグS10		1	_	1	_	1	1
⑥-② φ8×65六角タッピンネジ1種	(2)	1	_	1	_	1	1
6-③ M8バネ座金	9	1	_	1	_	1	1
6-④ M8平座金	0	1	_	1	_	1	1
⑥-⑤ φ4×35ナベテックスネジ	©	1	1	1	1	1	1
⑥-⑥ φ6×70六角タッピンネジ1種	D	_	1	_	1	_	_
6-7 M6バネ座金	@	_	1	_	1	_	_
6-8 M6平座金	0	_	1	_	1	_	_
6 -9 スリーブ	0	_	1	_	1	_	_
6-⑩ M8×18六角ボルト	(_	_	_	_	1	1
6-11 M8バネ座金	@	_	_	_	_	1	1
6-12 M8平座金	0	_	_	_	_	1	1

7.638手すり継手セット

8 だ円手すり 約	米丰 セット
------------------	---------------

<u>∑φ38</u> 手すり継手も	2ツト						<u>8</u> た円手すり継手セット	•				
				員数						員	数	
名称	略図	ストレート 継手	自在傾斜 継手	自在 コーナー 継手	フリー ジョイント	90° コーナー継手	名称	略図	ストレート 継手	自在傾斜継手	自在 コーナー 継手	90° コーナー継手
φ38手すりストレート継手	5	1	1	l	_	_	だ円手すりストレート継手		1	_	ı	_
φ38手すり自在傾斜継手	62 Je	-	1	-	_	_	だ円手すり自在傾斜継手		_	1	_	_
φ38手すり自在コーナー継手	60000	_	_	1	_	_	だ円手すり自在コーナー継手		_	_	1	_
φ38手すりフリージョイント	3	_	_	_	1	_	だ円手すり90°コーナー継手		_	_	_	1
φ38手すり90°コーナー継手		-	_	_	_	1	8-① M4×12ナベ小ネジ 8-②M4×8サラタッピンネジ3種 D=6 8-③M4×12ナベタッピンネジ3種	_ •	_ _ _	4 —	4 2 —	_ _ _ 4
7-① M4X12ナベ小ネジ	0		4	4	_	_		-		•		
フ-②M4X8サラタッピンネジ3種 D=6	(X)D D	_	_	2	_	_						
7 -③ φ4×25ナベテックスネジ	©		_		2	_						
7-4M4X12ナベタッピンネジ種	©	_	_	_	_	4						



オプション

⑨φ38手すり端部キャップセット

名称	略図	員 端部 キャップ	数 端部 R キャップ
φ38手すり端部キャップ	Œ	1	_
φ38手すり端部 R キャップ		_	1
⑨-① φ4×12ナベタッピンネジ1種	©	2	_
9-② M4×12ナベ小ネジ		_	2
手すり注意表示シール	_	1	1
取付説明書〈C310〉	-	1	1
取扱説明書〈UC012〉	_	1	1

10だ円手すり端部キャップセット

心に円子りり姉部イヤッノビッ	<i>/</i>				
名称	略図	員数			
一一切	四四	端部 キャップ	端部R キャップ		
だ円手すり端部キャップ	®	1	_		
だ円手すり端部Rキャップ		_	1		
10-① φ4×12ナベタッピンネジ1種		2	_		
10-2 M4×12ナベ小ネジ		_	2		
手すり注意表示シール	_	1	1		
取付説明書〈C310〉	_	1	1		
取扱説明書〈UC012〉	_	1	1		

111柱ベースプレートセット

名称	略図	員 ベース プレート	数 ベースブレート (カバー付)
ベースプレート		2	2
ベースプレートカバー		_	2
レベル調整板	&	4	4
111-① M10グリップアンカー	0	4	4
111-② M10×40六角ボルト		4	4
111-③ M10バネ座金	@	4	4
111-4 M10平座金	0	4	4
111-⑤ M8×65六角ボルト		2	2
111-⑥ M8バネ座金	(3)	2	2
111-⑦ M8平座金	0	4	4
111-® M8袋ナット	Θ	2	2
111-9 M4×6サラ小ネジ D=6	®	_	2

12 横桟セット

名称	略図	員数
横桟		1
柱ブラケット		2
12-① M6×30角根丸頭ボルト	()	2
12-2 M6バネ座金	@	2
12-3 M6平座金	0	2
12-4 M6袋ナット	Θ	2
12-⑤ φ4×16トラスタッピンネジ1種	€	8

13アンカー柱部品セット

名称	略図	員数
柱固定アンカー		1
柱カバー		1
③-① M8×14六角ボルト	(4
13-2 M8バネ座金	@	4
13-3 M8平座金	0	4
¹³ -4 φ4×14サラタッピンネジ1種	(X)	2
14通気工法部品セット	オフ	プション

名称略図員数壁付けブラケット用アタッチメント1壁付けブラケット用スペーサー114-1 M6バネ座金914-2 M6平座金0

C310_200504C

■梱包明細表(つづき)

15通気工法対応テラス用部品セット

オプション	17

17壁付け幅調整スペーサーセット

	_ / I	(4)		Ľ
名称	略図	員 通気層 5mm	数 通気層 15mm	
スペーサー21	6	5	_	
スペーサー31		_	5	
スペーサーパッキン10	0	5	_	
スペーサーパッキン20	9	_	5	
補助スペーサー FAA-3		_	5	
補助スペーサー FAA-4		_	5	
補助スペーサー FAA-5		_	5	
補助スペーサー FAA-6		5	_	
補助スペーサー FAA-7		5	_	
補助スペーサー FAA-8		5	_	
	(1)	5	5	

名称	略図	員数
壁付け幅調整スペーサー		1
17-① φ8×100六角コーチスクリューネジ	(1)	1
18柱カバーセット	オフ	プション
名称	略図	員数
柱カバー		1
¹⁸ -① φ4×14サラタッピンネジ1種	(X)	2

名称	略図	員数
アンカー固定接着剤B(主剤)	4	1
アンカー固定接着剤B(硬化剤)	1	1

10	サノコ	=	-	1 477	\neg	フぃ	
1h	44/7	τ	4771	ᅲᄣ		7 W	—

オプシュン	_		
		`>	` .
	-		

心形材但付け部品セット	オノ	
名称	略図	員数
壁付けブラケット用アタッチメント		1
壁付けブラケット用スペーサー		1
li6-① M5ターンナット	1	2
16-② φ5スリーブ	©	2
16-③ φ5×40ナベ小ネジ	6	2
16-④ M6バネ座金	@	2
16-5 M6平座金	0	2



INDEX


1	基2	<u> </u>	. 8
	1.	基本施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.	壁付け施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.	スロープ施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.	階段施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	5.	転落防止柵併用施工	
2	柱の	<u>D施工</u> ······	
	1.	埋込柱の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	2.	ベース柱の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	3.	アンカー柱の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ 3	基本	<u> </u>	20
	1.	トップビームの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.	フロントビームの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	3.	手すりビームの抜け止め防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
4	壁付	けけ手すりビームの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	1.		
	2.	手すりビームの抜け止め防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ 5	壁作	dけ幅調整手すりビームおよびスペーサーの取付け <u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	25
	1.		
	2.	手すりビームの抜け止め防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ 6	スロ	コープ・階段手すりビームの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	1.		
	2.	コーナー部 — 柱 1 本仕様 — の取付け······	
	3.	傾斜・コーナー部 ― 柱2本仕様 ― の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7	その	D他、部品の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	1.	 端部キャップ、端部Rキャップの取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.	満ふさぎ材の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.		
	4.	横桟の取付け オプション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

-7-


C310_200504C

| 1 基本寸法と各部の名称

1. 基本施工



2. 壁付け施工 ※()は通気層5の場合の寸法です。()はスペーサー2個使用の場合の寸法です。








図2-3 φ38手すりビーム詳細(通気工法対応)




図2-5 *φ*38手すりビーム詳細(形材直付け)




図2-7 φ38手すりビーム詳細(幅調整)




図2-9 φ38手すりビーム詳細(幅調整+幅調整スペーサー)




図2-4 だ円手すりビーム詳細(通気工法対応)




図2-6 だ円手すりビーム詳細(形材直付け)




図2-8 だ円手すりビーム詳細(幅調整)




図2-10 だ円手すりビーム詳細(幅調整+幅調整スペーサー)

3. スロープ施工

3-1 傾斜・コーナー部 ー 柱1本仕様 ー

(1) 埋込柱 ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。




図3-1 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様

(2) アンカー柱 ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。




図3-2 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様



3-2 傾斜・コーナー部 ー 柱2本仕様 ー

(1) 埋込柱 ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。





図3-4 トップ・フロントフリージョイント仕様

(2) アンカー柱 ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。



4. 階段施工

4-1 傾斜・コーナー部 ー 柱1本仕様 ー ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。

(1) 埋込柱T-8施工




図4-1 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様

(2)



図4-3 トップ自在傾斜・自在コーナーブラケット仕様 フロント自在傾斜・自在コーナーブラケット仕様

(2) 埋込柱T-8、T-8ロング施工




図4-2 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様

(4) アンカー柱T-8施工




図4-4 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様

(5) アンカー柱T-8、T-8ロング施工




図4-5 トップ自在傾斜・自在コーナー仕様 フロント自在傾斜・自在コーナー仕様



4-2 傾斜・コーナー部 - 柱2本仕様 -

(1) 埋込柱T-8、T-8ロング併用施工 ※図はトップビーム仕様を示します。




図4-6 トップ・フロント自在コーナー継手仕様

図4-7 トップ・フロントフリージョイント仕様

(2) ベース柱T-8、T-8ロング併用施工




図4-8 フロント自在コーナー継手仕様




図4-9 フロントフリージョイント仕様

(3) アンカー柱T-8、T-8ロング併用施工 ※図はトップビーム仕様を示します。




図4-10 トップ・フロント自在コーナー継手仕様




図4-11 トップ・フロントフリージョイント仕様

5. 転落防止柵併用施工




図5-1 基本施工





図5-2 スロープ施工



■2 柱の施工

1. 埋込柱の施工



●レベル孔の下部がG.L.の位置に合うように施工してください。(図1-1参照)

⚠注意


● 柱埋込時には、水抜き孔をふさがないように注意してください。 ふさいでしまうと、腐食や溜った水の凍結で、柱が破損するおそれがあります。

♬ポイント

● 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

1-2 スロープ施工

(1) 傾斜・コーナー部柱 1 本施工の場合 ※図は自在傾斜仕様を示します。




●図1-2、図1-3を参照して柱を施工してください。

アポイント

- 地面や床面の傾斜角度の変わる点に 必ず柱を設けてください。(図1-2参照)
- 傾斜面の柱は、レベル孔が基準ではありません。(図1-3参照)
- 傾斜面から ϕ 38手すりビーム上面までの高さHは800mm以上になります。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

(2) 傾斜・コーナー部柱2本施工の場合 ※図は自在コーナー継手仕様を示します。




●レベル孔の下部がG.L.の位置に合うように施工してください。(図1-4参照)

♪ポイント


- 傾斜面から
 φ38手すりビーム上面までの高さHは800mm以上になります。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

1-3 階段施工

(1) 埋込柱T-8の場合



(2) 埋込柱T-8ロングの場合



1-4 コーナー部の施工 ※トップ埋込柱の場合の作業です。




図1-7 トップ自在コーナー仕様平面図

1 レベル孔の下部がG.L.の位置に合うように施工してください。(図1-5参照)

ポイント

- 傾斜面から φ38手すりビーム上面までの高さHは800mm以上になります。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。
- **●柱を任意の高さで施工してください。**
- **②**図1-6を参照して φ 5の水抜き孔をあけてください。


ポイント

- 孔加工は、慎重に行ってください。 スチールパイプが入っているために、 無理な力をかけるとドリルの刃を折ったり、製品にキズを付けるおそれ があります。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

●図1-7を参照して、柱を施工してください。



2. ベース柱の施工



●図2-1、図2-2を参照して、基礎部に必要な深さの孔をあけてください。

⚠注意

- 必要な深さが得られない場合には、 強度不足やガタツキが生じて危険です。
- 床面深さが150mm以上あることを確認してください。
- 2孔内の切粉を取り除いてください。

🧷 補 足

- 吸塵器またはダストポンプを使用すると 切粉を容易に取り除くことができます。
- ③Ⅲ-①を軽く叩いて挿入し、市販のグリップアンカー専用ハンドホルダーM10 用を使用して、手ごたえが変わるまでハンマーで打ち込んでください。 (図2-3参照)
- **②**111-②、111-③、111-④でベースプレート を111-①に取付けてください。(図2-5参照)
- 31.2mmのレベル調整板(※1)をベース プレートとⅢ-①の間に挿入して、水平 ・垂直を出してください。(図2-6参照)

♬ポイント

- 図はベース柱 T-8を示しますが、ベース柱 T-8ロングの作業も同様です。
- レベル調整板は1ヶ所のアンカー部 について2枚まで使用できます。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

2-3 ベースプレートカバーの取付け ※カバー付の場合の作業です。

図2-5






図2-6


2. ベース柱の施工



●図2-8を参照して、柱を施工してください。

3. アンカー柱の施工





●アンカー柱に柱固定アンカーを差込み□3-①、□3-②、□3-③で取付け、柱カバーを柱に通してください。(図3-1参照)

♬ポイント


- 柱カバーはアンカー柱設置後に取付けることができません。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

♬ポイント

- アンカー柱の施工の基礎部の孔周囲の かぶり厚は80mm以上にしてください。
- タイル張りなどの仕上げをする場合は、必ず仕上げを行う前にアンカー 柱の施工を行ってください。
- ②市販のブラシとダストポンプで掃除を くり返し、孔の中の切粉を取除いてく ださい。(図3-3参照)

アポイント

- 粒状の切粉がなくなり、さらにけむり状の切粉がほとんどなくなるまで 掃除をくりかえしてください。
- 掃除が不完全な場合、接着剤が基礎 部に接着しないおそれがあります。
- 孔内にたまった水は完全に取り除いてください。




30回以上 主剤ボトル

表3-1

<u> </u>							
気温℃	5	10	15	20	25	30	35
可使時間(分)	50	30	24	20	15	10	6
硬化時間(時間)	48	24	15	9	6	4	3

図3-5



♬ポイント

- ブラシは円筒状で硬めの樹脂製のものを使用してください。(図3-4参照)
- ③アンカー固定接着剤Bの主剤ボトルのフタをはずしてから硬化剤を主剤ボトルに全量入れ、主剤ボトルのフタをして、フタを指で押えながらボトル内のかくはん棒がボトル上面にあたる程度で30回以上、上下に振ってください。(図3-5参照)

アポイント

- アンカー固定接着剤Bは、5℃~35℃の 範囲で使用してください。可使時間と硬 化時間は表3-1を参照してください。
- アンカー固定接着剤Bは小分けして使用しないでください。小分けして使用すると、かくはん不良による接着剤の硬化不良になるおそれがあります。
- ◆乳に接着剤を空気が入らないように、深さの 8割程度まで注入し、ただちにアンカー柱を 乳に差込んでください。このとき通路側に ③-①が向くようにしてください。アンカー柱 を差込んだ孔にすき間がある場合はさらに 接着剤を補充してください。

⚠注意

● 表3-1に示す可使時間を越えたら、接着 剤のボトルが熱くなり始めるので直ちに 作業を中止し、硬化時間を超えるまで、 ボトルに触れないでください。発熱時に 接着剤のボトルに触れると、高温により やけどのおそれがあります。

┍╸ポイント


 ▼ンカー柱埋込み後は、あて木をし、気温が5℃~10℃未満の場合は48時間、10℃ ~35℃の場合は24時間、アンカー柱が動かないようにしてください。

② 補足

- ●接着剤が孔よりあふれた場合は速や かに拭き取ってください。
- アンカー固定接着剤Bは再利用できません。
- ⑤傾斜角度に柱カバーをあわせて柱にφ3.5 の下孔をあけ、図-④で柱に取付けてください。 (図3-6参照)

■3 基本手すりビームの取付け

1. トップビームの取付け ※図はφ38手すりビーム中間用・中間用ロング用・中間超ロング用の取付けを示します。



●トップ柱にトップストレートブラケットを挿入して、4-①で取付けてください。

♬ポイント

- トップストレートブラケットは「ビームブラケット取付ボルト」が見える側を通路側に向けて施工してください。(図1-1参照)
- ②トップストレートブラケットから裏板を一旦外して、ストレート継手に挿入した後で、再び仮止めしてください。

∅ 補足

- φ38手すりビーム端部用・φ38手すりビーム単体用の取付けは、ストレート継手は使用せずに、裏板だけで取付けてください。
- **③** φ38手すりビームを裏板で挟みこむように挿入して、位置・角度を調整した後に、各ボルトを本締めしてください。

ポイント

- ストレート継手の移動範囲は±15mm (※1)の範囲内で調整してください。 (図1-2参照)

2. フロントビームの取付け ※図はφ38手すりビーム中間用・中間用ロング用・中間超ロング用の取付けを示します。

2-1 手すり柱への取付け フロントストレートブラケット 「5-3M5平座金」 「5-2M5バネ座金」 「5-1M5×12」 ナベ小ネジ 図2-1


図1-2

●図2-1を参照して、手すり柱にフロントストレートブラケットとバンドを任意の高さに⑤-①、⑤-②、⑤-③で取付けてください。

アポイント

- フロントストレートブラケットは通 路側に向けて施工してください。
- 転落防止柵柱への取付けについても 同様の手順で作業してください。
- バンド取付けの際や微調整時には、 手すり柱に傷をつけないようにして ください。





②フロントストレートブラケットから裏板を一旦外して、ストレート継手に挿入した後で、再び仮止めしてください。

/ 補足

- φ38手すりビーム端部用・φ38手すりビーム単体用の取付けは、ストレート継手は使用せずに、裏板だけで取付けてください。

ポイント

- ストレート継手の移動範囲は±15mm (※1)の範囲内で調整してください。 (図2-4参照)
- **4** ビームの高さ、角度を確認してバンドの長孔2ケ所に ϕ 3.5の孔をあけて、5-④でバンドを固定してください。(図2-3参照)

アポイント

- ⑤[-④の取付けには電動ドライバーを使用しないでください。ネジ山がつぶれて、ネジが効かなくなるおそれがあります。
- ●ビームの高さ、角度を確認してバンドの長孔 2ケ所(図2-6参照)にφ3.5の孔をあけて、⑤-④ でバンドを固定してください。(図2-5参照)

ポイント

- ϕ 3.5の孔をあけるときは、ドリル工具で転倒防止柵を傷つけないようにしてください。
- ⑤-④の取付けには電動ドライバーを使用しないでください。ネジ山がつぶれて、ネジが効かなくなるおそれがあります。

3. 手すりビームの抜け止め防止

3-1 φ38手すりビームの抜け止め防止 ※図はトップビーム仕様を示します。フロントビーム仕様も同様に行ってください。

図2-6




●トップストレートブラケットの残った 孔2つのうち、どちらか取付けやすい方 を選んで4-②を取付けてください。

② 補足

● 4-②を取付けずに残った孔には、ネ ジは取付けません。

■4 壁付け手すりビームの取付け

1.壁付け手すりビームの取付け ※図は壁付けストレートブラケットを示します。壁付け傾斜ブラケットも同様の作業です。 ※図はφ38手すりビーム中間用・中間ロング用・中間超ロング用の取付けを示します。



- ●壁にφ10深さ54mm~56mmの下孔をあけて、⑥-①を挿入してください。 (図1-1参照)
- **2**壁付けストレートブラケットを6-①に、6-②、 6-③、6-④で仮止めしてください。
- ③壁付けストレートブラケットから裏板を一旦 外して、ストレート継手に挿入した後、再び 仮止めしてください。(図1-2参照)

② 補足

- •
 ø38手すりビーム端部用・
 ø38手すりビーム単体用の取付けは、ストレート継手は使用せずに、
 ま板だけで取付けてください。
- φ38手すりビームを裏板で挟みこむように挿入して、位置・角度を調整した後に、各ボルトを本締めしてください。

アポイント

- ストレート継手の移動範囲は±15mm (※1)の範囲内で調整してください。 (図1-3参照)
- ◆ *ϕ*38手すりビームの商品名シール(※2)を、通路側に向けて取付けてください。(図1-2参照)
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。
- **①**躯体に ϕ 4.5深さ55mm \sim 60mmの下孔 をあけてください。
- **2**壁付ストレートブラケットを6-6、6-7、6-8、6-9で仮止めしてください。
- ③ (1) の「壁付け仕様の場合」を参照して 壁付ストレートブラケット、ビームお よび継手を取付けてください。


アポイント

● 下孔に必ずシーリングしてください。 (図1-4参照)

// 補足

● シーリング剤は市販品を使用してく ださい。

(3) 通気工法対応仕様の場合 オプション




- サイディングおよび躯体にφ4.5の下孔をあけてください。
- ②①であけた下孔が中央になるように、 ホルソーで ø 25の孔をサイディングに あけてください。


♪ポイント

● 躯体(柱・間柱)にあけた下孔には、 必ずシーリングしてください。

∅ 補足

- シーリング剤は市販品を使用してく ださい。
- 3スペーサー21または31にスペーサーパッキンを取付け、サイディングにあけた下孔に差込んでください。(図1-5参照)
- ◆スペーサーパッキンを埋めるようにしてシーリングをしてください。
 (図1-6参照)





- ⑤壁付けストレートブラケット・壁付け ブラケット用アタッチメントおよび壁 付けブラケット用スペーサーを国-②、 国-①、⑤-①、で仮止めしてください。 (図1-7参照)
- ⑥(1)の「壁付け仕様の場合」を参照して ビームおよび継手を取付けてください。

ポイント

● 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

C310_200811D

(4) 形材直付け仕様の場合 オプション





図1-8

- ②壁付けストレートブラケット・壁付け ブラケット用アタッチメントおよび壁 付けブラケット用スペーサーを 16-①に 、16-②、16-⑤、16-④、16-③で仮止め してください。(図1-8参照)
- ③ (1) の「壁付け仕様の場合」を参照して ビームおよび継手を取付けてください。

アポイント

- 16-3はハンドドライバーで締めつけてください。
- 16-①のナットが回転したら、いったん ハンドドライバーを2~3回転反対回 りに回転させて、ナットの向きを整 えてから、本締めしてください。
- 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。

2. 手すりビームの抜け止め防止



●壁付けストレートブラケットの残った 孔2つのうち、どちらか取付けやすい方 を選んで⑥-⑤を取付けてください。 (図2-1参照)

/ 補足

● ⑥-⑤を取付けずに、残った孔には、 ネジは取付けません。




■5 壁付け幅調整手すりビームの取付け


1.壁付け幅調整手すりビームの取付け

※図は壁付けストレートブラケットを示します。壁付け傾斜ブラケットも同様の作業です。 ※図はφ38手すりビーム中間用・中間ロング用・中間超ロング用の取付けを示します。

(1) 壁付け幅調整仕様の場合



図]-]




- ●壁にφ10、深さ54mm~56mmの下孔をあけて、⑥-①を挿入してください。(図1-1参照)
- ②壁付け幅調整ストレートブラケットを 壁付け幅調整アタッチメントに⑥-⑫、 ⑥-⑪、⑥-⑩で仮止めし、壁付け幅調 整アタッチメントをフィッシャープラ グに⑥-②、⑥-③、⑥-④で仮止めして ください。(図1-2、図1-3参照)
- ③壁付け幅調整ストレートブラケットから裏板を一旦外して、ストレート継手に挿入した後、再び仮止めしてください。 (図1-3参照)


∅ 補足

- ϕ 38手すりビーム端部用・ ϕ 38手すりビーム単体用の取付けは、ストレート継手は使用せずに、裏板だけで取付けてください。
- φ38手すりビームを裏板で挟みこむように挿入して、位置・角度を調整した後に、各ボルトを本締めしてください。

ポイント

● 手すりビームの直線、ブラケットの ねじれに注意して施工してください。







(2) 壁付け幅調整+幅調整スペーサー仕様の場合

表1-1

スペーサー個数	d寸法		
1	69~71		
2	49~51		






ポイント

- ストレート継手の移動範囲は±15mm (※1)の範囲内で調整してください。 (図1-4参照)
- φ38手すりビームの商品名シール(※2)
 を、通路側に向けて取付けてください。
 (図1-3参照)

- ●壁付け幅調整スペーサーの取付け数量にしたがい、壁に φ10、深さdの下孔をあけて、⑥-①を挿入してください。(図1-5、表1-1参照)
- ②壁面と壁付け幅調整アタッチメントの間に壁付け幅調整スペーサーを挟み込み、6-①に6-④、6-③、17-①で仮止めしてください。
- ③(1)の「壁付け幅調整仕様の場合」を参照して壁付け幅調整ブラケット、ビームおよび継手を取付けてください。

2. 手すりビームの抜け止め防止



●壁付けストレートブラケットの残った 孔2つのうち、どちらか取付けやすい方 を選んで⑥-⑤を取付けてください。 (図2-1参照)

🧷 補 足

● ⑥-⑤を取付けずに、残った孔には、 ネジは取付けません。




■6 スロープ・階段手すりビームの取付け

1. 傾斜部 一 柱1本仕様 一 の取付け


1-1 φ38手すりビームの加工

※図はトップ自在傾斜ブラケット仕様を示します。 フロント自在傾斜ブラケット仕様の場合も同様の手順で作業してください。




- **①**図1-1を参照して ϕ 38手すりビームを切詰めてください。
- ②図1-2を参照して ϕ 38手すりビームに 孔をあけてください。

1-2 トップ自在傾斜ブラケットの取付け



●トップ柱にトップ自在傾斜ブラケット を挿入して、4-①で取付けてください。 (図1-3参照)

1-3 フロント自在傾斜ブラケットの取付け




●図1-4を参照して、柱にフロント自在傾斜ブラケットとバンドを任意の高さに5-①、5-②、5-③で取付けてください。

₽ポイント

- フロント自在傾斜ブラケットは通路 側に向けて施工してください。
- 転落防止柵柱への取付けについても 同様の手順で作業してください。
- バンド取付けの際や微調整時には、 手すり柱に傷をつけないようにして ください。

1-4 038手すりビームの取付け ※図はトップ自在傾斜仕様を示します。フロント自在傾斜仕様も同様の手順で行ってください。




●図1-5を参照して「継手取付ボルト」で φ38手すり自在傾斜継手A及びφ38手 すり自在傾斜継手Bを仮止めして、各 継手にφ38手すりビームを⑦-①で取付 けてください。

Ⴥポイント

- だ円自在傾斜継手の場合、「継手取付 ボルト」はM6×50六角孔付ボルトに なります。
- ② φ38手すりビームの角度を調整した後に、 「継手取付ボルト」を本締めしてください。

1-5 バンド落下防止用ネジの取付け




1
 φ38手すりビームの高さ、角度を確認してバンドの長孔2ケ所(図1-7参照)に
 φ3.5の孔をあけて5-④でバンドを固定してください。(図1-6参照)

♬ポイント

● ⑤-④の取付けには電動ドライバーを 使用しないでください。ネジ山がつ ぶれて、ネジが効かなくなるおそれ があります。

2. コーナー部 - 柱1本仕様 - の取付け

2-1 φ38手すりビームの加工 ※図はトップ自在コーナー仕様の取付けを示します。フロント自在傾斜仕様も同様の手順で行ってください。



- ①図2-1を参照して ϕ 38手すりビームを切詰めてください。
- ②図2-2を参照して φ38手すりビームに孔 をあけてください。



2-2 トップ自在コーナーブラケットの取付け




表2-1 トップ自在コーナーブラケットの 出隅・入隅の向き


田内・八百り回じ		
ガラケット納まり	トップ自在コーナー ブラケット	
出隅	幅広い方	
入隅	幅広い方	

●トップ柱にトップ自在コーナーブラケットを挿入して、④-①で取付けてください。(図2-3参照)

ルポイント

● 表2-1のように、トップ自在コーナー ブラケットは出隅・入隅納まりで向 きを変えてください。

2-3 フロント自在コーナーブラケットの取付け ※出隅用の作業を示しています。入隅用の作業も同様です。




●図2-4を参照して、手すり柱にフロント自在コーナーブラケット出隅用とバンドを任意の高さに⑤①、⑤②、⑤③で取付けてください。

ポイント

- フロント自在コーナーブラケット出 隅用は通路側に向けて施工してくだ さい。
- 転落防止柵柱への取付けについても 同様の手順で作業してください。
- バンド取付けの際や微調整時には、 手すり柱に傷をつけないようにして ください。


- 2-4 φ38手すりビームの取付け
 - (1) φ38手すり自在コーナー継手の角度調整



♬ポイント


● コーナー球の回転 (※1)と継手の回転 (※2)で水平角度90°~180°傾斜角度 0°~40°までの3次元に角度を変える ことができます。

(2) トップ自在コーナー仕様の取付け



- **●図2-6を参照して、自在コーナー球押さえ部品でφ38手すり自在コーナー継手を取付けてください。**
- φ38手すり自在コーナー継手にφ38手 すりビームを⑦-①で取付けてください。

(3) フロント自在コーナー出隅仕様の取付け




- ①図2-7を参照して、自在コーナー球押さえ部品で ϕ 38手すり自在コーナー継手を取付けてください。
- **②** φ38手すり自在コーナー継手にφ38手 すりビームをワ-(1)で取付けてください。

アポイント

- コーナーの角度によって、フロント自在コーナーブラケット出隅用の出幅を調整する必要があります。(※4)「フロント自在コーナーブラケット出隅用取付ボルト」(※5)をゆるめて調整して、しめ直してください。

(4) フロント自在コーナー入隅仕様の取付け





- ①図2-8を参照して、自在コーナー球押さえ部品で ϕ 38手すり自在コーナー継手を取付けてください。
- **②** φ38手すり自在コーナー継手にφ38手 すりビームを[7]-①で取付けてください。

ポイント

- コーナーの角度によって、フロント自在コーナーブラケット入隅用の出幅を調整する必要があります。(※7)「フロント自在コーナーブラケット入隅用取付ボルト」(※8)をゆるめて調整して、しめ直してください。







5-④ φ 4×8サラ

タッピンネジ3種D=6

- **①** ϕ 38手すりビームの角度、高さを調整して、「球状部固定ネジ」(%10)を締め付けて固定してください。
- ② ϕ 38手すり自在コーナー継手の下側にある孔をガイドにして ϕ 3.5、深さ12mm~15mmの下孔をあけてください。(図2-10参照)
- ③下孔に⑦-②を取付けて継手回転部を固定してください。(図2-9参照)
- **4** トップ自在コーナーブラケットの通路側の孔をガイドにして、 ϕ 3.6の孔(%11)をあけてください。
- **⑤④**の孔(※11)に**④**-③を取付けて球状部 を固定してください。(図2-9参照)

∅ 補足

- 通路側の反対側の孔には、ネジは取付けません。
- Φ φ38手すりビームの高さ、角度を確認してバンドの長孔2ケ所(図2-12参照)にφ3.5の孔をあけて、⑤-④でバンドを固定してください。(図2-11参照)

ぷポイント

● ⑤-④の取付けには電動ドライバーを使用しないでください。ネジ山がつぶれて、 ネジが効かなくなるおそれがあります。

3. 傾斜・コーナー部 ー 柱2本仕様 ー の取付け

 $\phi 3.5$

3-1 φ38手すり自在コーナー継手の取付け ※図はトップビーム仕様を示します。フロントビーム仕様も同様に行ってください。

図2-12

柱

φ3.5 長孔




図2-11

- **①**図3-1を参照して、φ38手すりビームを 切詰めてください。
- φ 38手すり自在コーナー継手を φ 38手 すりビームに挿入して、⑦-①で取付け てください。(図3-3参照)
- Φ φ38手すりビームの角度、高さを調整 して、「球状部固定ネジ」(※1)を締め 付けて固定してください。
- **⑤** ϕ 38手すり自在コーナー継手の下側にある孔をガイドにして ϕ 3.5、深さ12mm \sim 15mmの下孔をあけてください。(図3-4参照)
- ⑥下孔に⑦-②を取付けて継手回転部を固定してください。(図3-3参照)

3-2 φ38手すりフリージョイントの取付け ※図はトップビーム仕様を示します。フロントビーム仕様も同様に行ってください。




表3-1 傾斜・コーナー角度とL寸法の関係

θ	90°	100°	110°	120°	130°
L	126	121	117	114	111

θ	140°	150°	160°	170°	180°
L	109	108	107	107	107


φ38手すりビーム

①図3-5を参照して φ38手すりビームを切詰めてください。

ルポイント


- φ38手すりフリージョイントは、傾斜・コーナー角度により、コーナー曲がり点からφ38手すりビーム端部までの距離が変わります。φ38手すりビームの切詰めでは、図3-6・表3-1を参照してください。
- φ38手すりビーム端部用・φ38手すりビーム単体用に取付ける場合は、

 必ずφ38手すりビームを25mm以上切詰めてください。



ℯ┛ポイント

- - 図3-7のようにフラットバーの向きを確認してから曲げてください。
- φ38手すりフリージョイントの曲げ 回数は3回までです。4回以上曲げる としわなど外観上の不具合が発生す ることがあります。



- ③図3-8を参照して ϕ 38手すりフリージョイントを ϕ 38手すりビームに挿入して、 $\left[\phi$ 38手すりフリージョイント取付ネジ」で取付けてください。
- **4** φ38手すりフリージョイントの下部の 孔に⑦-③を取付けてください。 (図3-8参照)



3-3 90°コーナー継手の取付け ※図はトップビーム仕様を示します。フロントビーム仕様も同様に行ってください。






図3-9

表3-2

200	
形状	切詰め寸法(L)
φ38	30
だ円	40





Ø

図3-10を参照してビームに孔をあけて ください。

 φ 38手すり90°コーナー継手をφ38手 すりビームに挿入して、⑦-④で取付け てください。(図3-11参照)

■7 その他、部品の取付け


1. 端部キャップ、端部Rキャップの取付け

- **①** ϕ 38手すりビームは図1-1を参照して 切詰めを行い、図1-2のように孔をあけてください。
- **②**図1-3を参照して、φ38手すり端部キャップを9-①で取付けてください。

アポイント


● ⑨-①の取付けには電動ドライバーを使用しないでください。ネジ山がつぶれて、 ネジが効かなくなるおそれがあります。

1-2 Φ38手すり端部Rキャップの取付け



- **1** ϕ 38手すりビームは図1-4を参照して 切詰めを行い、図1-5のように孔をあけてください。
- ②図1-6を参照して、 ϕ 38手すり端部R キャップを⑨-②で取付けてください。

2. 溝ふさぎ材の取付け




// 補足

● 溝ふさぎ材は樹脂製です。樹脂切断 が可能なノコギリを使ってください。

7 その他、部品の



3. 手すり注意シールの貼付け ※柱仕様の場合の作業です。




●必ず手すり注意表示シールを、手すり 柱正面の目立つ位置に貼ってください。 (図3-1参照)

⚠注意

● 注意シールは、施主様に安全に使用 していただくために必要です。

4. 横桟の取付け (オブジョン)

4-1 横桟の加工 ※現場で寸法調整が必要になった場合の作業です。



4-2 横桟の取付け





図4-2



- ●切断する側の横桟部についている「横桟 ブラケット取付ネジ」2本を取外して、 横桟ブラケットを抜いてください。
- ②横桟を必要な長さに切断してください。
- ③図4-1を参照して、φ5の貫通孔をあけてください。
- ◆①で抜いた横桟ブラケットを挿入して、 「横桟ブラケット取付ネジ」2本で取付けてください。


┍╫┰╱┞

- |● 図4-2は取付位置の一例を示します。
- ●横桟の取付位置(※1)を決めてください。
- ②取付位置(%1)から上下11mmの位置に ϕ 3.5を4ケ所あけてください。

② 補足

● 柱ブラケットを利用すると、孔あけ の位置を容易に決めることができます。

4-2 つづき



柱ブラケット

図4-4 水平施工の例

図4-5 スロープ・階段施工の例

12-3M6平座金

12-2M6バネ座金

横桟

12-4M6袋ナット

③柱ブラケットを手すり柱に2-⑤で仮止めしてください。

♬ポイント

- 水平施工の場合には、柱ブラケット の上下の向きをそろえてください。 (図4-4参照)
- スロープ・階段施工の場合、位置が 高い方の柱ブラケットを上下逆向き にしてください。(図4-5参照)

◆図4-6を参照して、横桟を柱ブラケットに2-①、12-②、12-③、12-④で仮止めしてください。

ポイント

■12-①が差込みにくい場合は、柱ブラケットを上下方向に動かして調整してください。




図4-7

- ⑤横桟の角度をG.L.の傾斜角度に合うように調整してください。(図4-7参照)
- ⑥柱ブラケットの取付高さを決めてください。

例えば、G.L.の角度が30度の場合は、 ②-⑤(※2)の位置に柱ブラケットの30 の目盛を合わせてください。

また、G.L.が水平の場合は、Oの目盛に合わせてください。

- **☆**柱ブラケットを[12]-(5)で固定してください。
- ❸横桟を12-①、12-②、12-③、12-④で固定してください。

7 その他、部品の

取説コード **C310**

QLM600667C 200309A_1001 200811D_1001